

# National

## 取扱説明書

**IH** クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

トッププレート幅 75cm

(シルバータイプ)  
品番 KZ-HS32A  
KZ-SHS32A  
CHM-TS32A

(ブラックタイプ)  
KZ-H32A  
KZ-SH32A  
CHM-T32A

(シルバータイプ)  
KZ-HSW32A  
KZ-SHSW32A  
CHM-TSW32A

### 保証書・設置工事説明書別添付

このたびは **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(8～9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、お買い求め先からお受け取りください。
- 電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の確認項目をご確認ください。

### 上手に使って上手に節電



# かんたんIHブック

# 毎日使うから…**便利・清潔・快適に**

## **火を使わないから快適**

- ぶく射熱が少ないのでキッチンが快適。また、直火がないので、立ち消えや引火の心配がありません。


## **左IHの沸騰おまかせ光センサーで自動調理**

- 沸騰したらお知らせする自動(オート)湯沸かしと微妙な火力や時間調節して炊く自動(オート)炊飯でさらに便利に。(P. 14、15ページ)

## **毎日のお手入れのしやすさに配慮**

- 汚れたらサッとふけるトッププレート。吸・排気パネルや吸気口は外して洗えます。(P. 27ページ)





### IH加熱のしくみ

**IH(電磁誘導加熱)で  
なべ自体を発熱させます。**

磁力発生コイルに電気が流れ、  
磁力線が発生。

↓  
なべを通るときにうず電流が発生。

↓  
電流がなべの電気抵抗で熱に変わり、  
なべが発熱。

## もくじ

### 確認と ご注意

各部の名前

4

使えるなべは？

6

安全上のご注意

8

使用上のお願い

10

### 毎日の 使い方

基本の使い方

12

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる  
揚げる・温める

湯の沸かし方／ご飯の炊き方

14

自動(オート)湯沸かし／自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

16

火力調節の目安／調理別のポイント

ロースターの使い方

22

ロースター調理のコツ

24

焼き加減・火力の目安／調理のポイント

### 長く

使うために

お手入れ

26

次の表示が出たら…

30

故障かな？

32

Q&A 自動(オート)炊飯

34

保証とアフターサービス

35



# 各部の名前

## 左IHヒーター

- ゆでる 煮る 煮す 焼く いためる タイマー付き。
- 沸かす 炊く 火力と時間を自動調節し  
でき上れば自動オフ。
- 3kW たっぴりの湯を早く沸かせます。



## ラジエントヒーター


- 温める
- IHで使えないアルミなべや小さいなべが使えます。
  - タイマー付き。
- 【ご注意】
- トッププレートが高温になります。



- ロースターや、自動調理(湯沸かし・炊飯)とは、同時に使えません。

## 右IHヒーター

- ゆでる 煮る 煮す 焼く いためる タイマー付き。
- 揚げ物 揚げ物がカラッと揚がる  
温度調節機能付き。



## ロースター

- 焼く 焼く魚など
- 両面焼き。
  - 焼き魚が自動で焼ける自動(オート)調理付き。
  - タイマー付き。




- 扉
- 外して洗えます。(P.28ページ)

取っ手


受け皿

焼き網

## 付属品



- IH専用天ぷらなべ…1個
- 煮物・いため物などには使えません。



- 米計量カップ……1個(180ml)

## 操作部



## いたずらや誤操作を防ぎます


- ラジエントロック
- ラジエントヒーターのみロック。
- オールロック(チャイルドロック)
- すべての操作をロック。
- ロックするときや解除するときには電源スイッチを入れてキーを3秒間押す。
- ヒーターを使用中はロックできません。



# 使えるなべは？

確認のしかた

新しく購入するとき



市販のなべは…

**マークを確認！**




財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。

または

**あっせんなべをお勧めします。**  
(同梱のチラシをご覧ください)

お手持ちのなべを確認するとき



① なべを置く

② 電源  
スイッチ  
を入れる

火力表示

③ 切/入を押す

なべに…

**水を入れて  
加熱してみる！**



使えるなべは  
**火力表示が点灯**  
(加熱スタート)  
● 確認したら切る。



使えないなべは  
**火力表示が点滅**  
(1分後、表示が消え通電停止)

※左右どちらのIHヒーターでも  
確認できます。

## ご注意

自動調理(湯沸かし・炊飯)には、必ず 付きのなべを使う。

### ■自動(オート)湯沸かし


- 内側がフッ素樹脂加工されたものはセンサーが正しく検知できない場合があります。

### ■自動(オート)炊飯


- 底径18～20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上のなべ(多層なべなど)を使ってください。
- ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。
- ➡ あっせんなべ(ビタクラフトニューマジックシール AD-KZ13R19など)をお勧めします。(2004年4月現在)

# 見分け方のポイント

## 底の形状




- 平らで、トッププレートに密着する



- 約4mm以上の反り・脚がある、底が丸い
  - 安全機能が正しく働かない。
  - 加熱できない。
  - 火力が弱くなる。
- 底が薄過ぎる（反ることがあります）

### ■ラジエントヒーターでは

IHでは使えない小さななべが使えます。



ミルクパンなど

- 平らで底の直径18cm以下。（厚手のものがよい）

## 材質



### 鉄・鉄鋳物



### 鉄ホーロー




### ステンレス



- 有磁性ステンレス〈18-0〉
- ステンレス層なべ〈18-8・18-10〉
  - 底の厚さが0.8mmを超える→火力が弱くなるものがある。
  - 1.5mmを超える→加熱できないものがある。
- ステンレス多層なべ〈なべ底に磁石が付くもの〉



### アルミ・銅




- ステンレス多層なべ〈間にアルミや銅を挟んでいるもの〉

### 耐熱ガラス



### 土なべ



- 土なべなどの陶磁器は「IH用」と表示されていても使わない
  - 形状などによっては、本製品が故障します。
  - IHヒーターが高温になると通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

### ■ラジエントヒーターでは

鉄・ホーロー・ステンレスのほか、IHでは使えない材質のなべも使えます。



（調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。）

### ご注意

ホーロー加工品について

- 空焼きしたり、焦げ付けさせたりしない。
- 底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。（底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します）



使えるなべは？



# 安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**必須** 必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど  
爆発、感電などを  
防ぐために…

**警告**

揚げ物をするときは次のことを必ず守る

- そばを離れない。
- 右IHヒーターの **揚げ物切/入** キーで調理する。
- なべの底は、反ったり変形していないこと。

- 必ず、付属の「天ぶらなべ」か、あっせんの「感温天ぶらなべ」を使う。
- 油量は、500g (0.56L) 以上。

ラジエントヒーターは、高温になります

- 使用中や使用後は、触れない。  
(高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ふきんや新聞紙など、燃えやすい物を置いたり、直接食材を載せて調理しない。

トッププレート(ガラス製)には…

- カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。  
(誤って加熱すると爆発します)
- 強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を与えない。  
→ ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに電源スイッチとご家庭の電源ブレーカーを切り、すぐに修理依頼をする。

IHクッキングヒーターは…


- 可燃物を近づけない。
- 水をかけない。
- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- 吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。
- 分解・修理・改造をしない。→ 修理は、お買い求め先にご相談を。

発火、やけど  
けがなどを防ぐ  
ために…

**注意**

揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)


- 油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。  
(加熱を続けると、発火します)
- 油の飛び散りに注意する。
- 他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。  
(「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)
- 高温になっているなべに触れない。



ロースター部(中の物が燃えないように注意!)

- 受け皿には、水を入れる。
- 使用後はお手入れする。(調理物・脂分を残さない)
- そばを離れたり、必要以上に加熱しない。

万一、発火したら…  
① 電源スイッチを切る。



次のことは、しない

- ロースターの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- 炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

次の点もご注意ください

- アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーンなどなべ以外の物は載せない。  
(破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因になります)
- なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- 本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- 使用中・使用後しばらくは、ロースターの扉など高温部に触れない。  
(やけどの原因になります)
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。  
(本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)


安全上のご注意

# 使用上のお願い

## IHヒーターを使うとき (全般)

### ■トッププレートの上で、電磁誘導加熱の調理機器を使わない

- IHジャー炊飯器など。  
(磁力線により、本製品が故障します)



### ■使用中は磁力線が出るため、磁気に弱いものを近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など。  
(雑音が入ります)
- カセットテープ・自動改札用定期券・キャッシュカード類など。  
(記録が消えたり、壊れます)

### ■キャビネット(本体下部)に調味料・食品などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

### ■吸・排気パネルの上に物を置かない

- フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知が働いて、通電を停止します。
- ロースター前面から煙が出たり、ロースターの取っ手が熱くなります。

### ■トッププレート・トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、すぐにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを  
使った食品。  
(放置すると変色します)

### ■トップフレームをなべ底でこすったり、熱いなべを置かない

(傷付いたり、変色します)

### ■天面操作部に水などを付けたり、物を置かない

(天面操作キーが誤動作します)

### ■操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない

(煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)

### ■空だきしたり、加熱し過ぎない

(調理物が燃えたり、なべが破損します)

### ■なべの下に紙などを敷かない

(なべの熱で紙が焦げます)

### ■調理以外に使わない

### ■冷えてからお手入れする

- 使用後しばらくは、なべの熱でトッププレートが熱いため触れない。

## 左IHヒーターの「3kW」を使うとき

### ■いため物・焼き物には使わない

(火力が強過ぎて、なべ底が変形します)

### ■湯を沸かすときは、沸騰したら火力を下げる

(火力が強過ぎて、吹きこぼれや沸騰時の泡が飛び散ります)



### ■ゆで物は、「3kW」のまま食材を入れない

(火力が強過ぎて、食材が吹きこぼれます)

## ロースターを使うとき

### ■高温部に注意する

- 使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。
- たまった脂分を捨てる時は、脂にも注意する。
- 調理後、扉を引き出したままにすると、天面操作部が熱くなる。

### ■扉の引き出しは、ゆっくりと


- 持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さない。  
(受け皿から水がこぼれます)

### ■受け皿には水以外を入れない

- グリル用小石など。  
(発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまくできません)

### ■ビルトイン電気オープンレンジ(NE-DB800・NE-DB801)を設置している方へ

- IHクッキングヒーターを使っていなくてもオープンレンジを使うと、排気部が熱くなるので注意する。



## いため物 焼き物を するとき

### ■そばを離れない

### ■予熱の火力を弱めにする(加熱し過ぎない)

- 少量の油を入れて強火で加熱すると、油の温度が急激に上がり、発火します。
- なべ底が薄いもの・反っているものは、強火で加熱すると赤熱します。

## 揚げ物を するとき


### ■油の飛び散りを少なくするために

- 材料をきちんと下ごしらえする。(P.20ページ)
- なべの内側に水滴がついたまま油を入れない。
- 油温が適温にならないうちに材料を入れない。  
(油温が上がってくると、油が飛び散ります)

### ■顔を近づけない



# 基本の使い方



## 準備

- 1 なべやフライパンを中央に置く
- 2 電源スイッチを入れる

## 操作

ゆでる  
煮る  
蒸す  
焼く  
いためる

右IHヒーター  
左IHヒーター

3kWで  
沸騰させる

左IHヒーター  
(ゆでるときに便利)

揚げる

右IHヒーター


温める

ラジエントヒーター

## 左・右IHヒーターは天面でも操作できます

- 揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯)は除く。

電源スイッチを入れると 火力の数字を表示  
ヒーターを入れると 火力を表示



火力調節(触れるごとに変わる)  
※「3kW」にするときは、本体の操作部で。





■次の場合は表示がすべて消え天面操作できません

- 火力数字点灯中に、加熱しないまま3分以上たったとき。  
→ 本体操作部でヒーターを入れる。
- 操作部に水や物が付いて、約3秒以上たったとき。  
→ ふき取って本体操作部でヒーターを入れる。

## 1 ヒーター入

## 2 火力・温度調節

## 3 ヒーター切



## ご注意

- 水や調理物を加熱していると、急に噴き出すことがまれにあります(突沸現象と言われるもの)。やけどなどにご注意ください。特にシチュー・みそ汁などを煮たり温めたりするときには、弱火でときどきかき混ぜてください。

基本の使い方

# 湯の沸かし方

## 自動(オート)湯沸かし

●沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。

### 準備

- 1 やかんやなべに水を入れ、中央に置く  
●使えるなべは…(P.6ページ)
- 2 電源スイッチを入れる

左IHヒーター

左IHヒーター 操作部

### 水の量にご注意！


- センサーが沸騰を検知できる水量は0.5L以上。

ふたをする

吹きこぼれるため  
満水容量の60%までにする

※深なべなどで多量に沸かす場合は、沸騰しないことがあります。

再度  を押して沸かしてください。

(保温表示中は、ヒーターを切ってから  を押す)

### 操作

湯を  
沸かす  
左IHヒーター

湯沸かしを  
選ぶ



1回押す

ヒーター  
入



約4分  
(1L当たり)

沸騰したら  
ブザー(※)  
でお知らせ

保温：約5分

ブザーが  
鳴り自動  
で切れる



点滅



点灯 1分刻みで減る



※やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、ブザーが沸騰前に鳴ったり、沸騰してもすぐに鳴らないことがあります。

### ■自動(オート)炊飯とまちがえたときは

- ヒーター「入」前は  を押して、再操作する。
- ヒーター「入」後は  を押して、再操作する。

### お願い

- 次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
- いため物の直後など、トップレートが熱いときに沸かさない。
- ヒーター中央のセンサーが汚れたままで沸かさない。
- 水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
- ふたをしなくて沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。
- 途中で水や湯を継ぎ足さない。
- 赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)




# ご飯の炊き方

## 自動(オート)炊飯

### 準備

- 1 米を量り、米をといでザルに上げ、充分に水を切るなべに移して水加減し、30分以上浸す  
●詳しくは…(P.21ページ)  
●使えるなべは…(P.6ページ)
- 2 なべを中央に置く
- 3 電源スイッチを入れる



左IHヒーター

左IHヒーター 操作部

米は…

- 付属の米計量カップで量る。
- 3カップまで炊ける。



180ml

すりきりで量る

水量は…

白米	水量
1カップ	200ml
2カップ	400ml
3カップ	550ml

### 操作

ご飯を炊く

左IHヒーター

炊飯を選ぶ



2回押す

米の量(カップ数)を調節



減る 増える

ヒーター入



炊き上げ 25~30分  
蒸らし 10分

蒸らし終わるとブザーが鳴り自動で切れる

●すぐに、ほぐす。



前回は炊いたカップ数を表示



カップ数



(点滅) 1分刻みで減る



(時間が確定すると点灯)

#### ■カップ数をまちがえたときは

- ヒーター「入」前は を押して、再操作する。
- ヒーター「入」後は を押して、再操作する。(5分以上たっていたら、自動では炊けません。P.34ページ)

#### ■自動(オート)湯沸かしとまちがえたときは

- ご飯がうまく炊けず、やり直しもできません。 の点滅を確認して炊いてください。

#### お願い

- 次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
- いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。
- ヒーター中央のセンサーが汚れたままで炊かない。
- 炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。
- 赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。

#### お知らせ

- 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

# IH調理のコツ

## 火力調節の目安

一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

- なべの発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。  
鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレス一層なべ(18-8,18-10)の順で弱くなる。

一般的に 使われる火力	とろ火	弱火		中火			強火		さらに 強火
IHに表示 される火力									
消費電力(約)	120W	235W	370W	500W	700W	1,000W	1,450W	2,000W	3,000W
温める									
ゆでる									
煮る									
蒸す									
いためる									
焼く									



## 調理別のポイント

### ゆでる

多量の湯を早く沸かすときは  
**左IHの3kWが便利**



- 3kWでは、火力を弱めてから材料を入れる。

🕒 タイマーが便利

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ	火力 <b>3kW</b>	火力 <b>4~5</b> めんを入れてゆでる 🕒 8~10分 (めんにより調節)
葉菜		火力 <b>強</b> 茎から入れ、葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 <b>2</b> アクを取りじっくりゆでる 🕒 40~50分
根菜	火力 <b>強</b> (材料は水から入れる)	火力 <b>4~5</b> やわらかくなるまでゆでる

### 8段階の細かい火力を上手に使い分け



- 煮立てるとき  
→火力 **6~強**
- おでんなどサラッとした煮込み→火力 **2~3**
- シチューなどトロツとした煮込み→火力 **1~2**

焦げ付かないように  
**時々かき混ぜる**



- 温め直しも弱火でかき混ぜながら。
- みそ汁の温めは、なべ底のみそをかき混ぜてから火力 **1~2** で。
- 突沸現象 (P.13ページ) にご注意。

🕒 タイマーが便利 🔪 ときどきかき混ぜる

メニュー例	火力調節の目安			
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 <b>6</b>	魚を入れて煮る 火力 <b>2~3</b>	🕒 10~15分	
おでん	材料を煮立てる 火力 <b>6</b>	じっくり煮込む 火力 <b>2</b>	🕒 2~3時間	
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 <b>強</b>	豚肉がやわらかく なるまで煮込む 火力 <b>2</b>	🕒 約1時間 → 火力 <b>強</b>	野菜を加えて 煮立てる → 火力 <b>2</b> 🕒 30~40分

- 長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。  
「切り忘れ防止」(P.32ページ) が働いて途中で切れることはありません。

■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です

- 火力調節は、弱(340W)・中(490W)・強(1,250W)の3段階。
- IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

火力が強いので  
すぐに高温になります  
**予熱は火力4~6  
1~2分で充分**  
(油が少ないときは  
さらに弱めの火力で)

※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が低下する原因になります。



- 材料の準備・段取りを整えてから予熱する。
- 油は充分になじませて。  
(フッ素樹脂加工されていないものは特に  
念入りに)

フライ返しなどで  
**材料全体を返し  
ながらいためる**



- 材料がフライパンの底に留まると、焦げ付き・べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは  
フライパンを  
**浮かしたり  
IHヒーターから  
ずらす**



- 一度に多くの量をいためないように。

## いためる

〈いため物〉

メニュー例	予熱	火力調節の目安		
野菜いため	火力 <b>6</b>	材料をいためる 火力 <b>6</b>		
炒飯	火力 <b>5</b>	卵・焼豚などご飯以外の材料をいためる 火力 <b>5</b>		ご飯を加えていためる →火力 <b>6</b>
チンジャオ ロース		香味野菜をいため 油に香りを付ける 火力 <b>5</b>	材料を入れて いためる →火力 <b>6</b>	調味料を入れて からませる →火力 <b>5</b>
マーボー豆腐	火力 <b>5~6</b>	香味野菜をいためて 油に香りを付け、豆腐 以外を入れていためる 火力 <b>5~6</b>	豆腐を加えて 煮立てる →火力 <b>6</b>	水溶きかたくり粉で とろみを付ける →火力 <b>4</b>

〈いため煮〉

🕒 タイマーが便利    🥄 とときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱	火力調節の目安			
肉じゃが	火力 <b>4~5</b>	材料をいため 合わせる 火力 <b>4~5</b>	水を入れて 煮立てる →火力 <b>5</b>	やわらかくなる まで煮込む →火力 <b>2~3</b>	🕒 25~30分
カレー	火力 <b>5~6</b>	材料をいため 合わせる 火力 <b>5~6</b>	水を入れて 煮立てる →火力 <b>強</b>	やわらかくなる まで煮込む →火力 <b>2~3</b>	ルウを入れて とろみを付ける →火力 <b>1~2</b> 🥄

火力が強いので  
すぐに高温になります

## 予熱は 1～2分で充分

(油が少ないときは)  
弱めの火力で

※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が低下する原因になります。



- 材料の準備・段取りを整えてから予熱する。
- 油は充分になじませて。  
(フッ素樹脂加工されていないものは特に)  
念入りに

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 <b>6～強</b>	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 <b>6～強</b>
ハンバーグ (たねを焼く)	火力 <b>4～5</b>	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 <b>4～5</b> → 火力 <b>2～3</b>
ぎょうざ		皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 火力 <b>4～5</b> → 火力 <b>4</b>
焼きおにぎり	火力 <b>3</b>	火力 <b>3</b> しょうゆを塗り、2～3回裏返して様子を見ながら焼く
おもち		火力 <b>3～4</b> ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

## 焼く

### 卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く


- 火力 **3～4** で予熱して焼く。  
多めの油を入れて充分になじませる。  
(フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



#### 卵焼き

余分な油をふき取って、  
適温を確認

- 卵液を少し落とすと  
ジュンと音がするくらい。  
(温度が高過ぎると)  
くっ付きます)



焦げ付きそうなときは、  
卵焼き器を動かす

- トппプレート  
から浮かしたり、  
前後左右にずらす。



薄焼き卵は余熱を利用

- ①表面が乾いてきたら、トппプレート  
から離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で  
焼き上げる。

#### オムレツ

油を切り、  
バターを加えて溶かす

- なべ肌にまんべん  
なく行き渡らせる。



卵を一気に流し込み、  
全体を混ぜる

- 円を描くように  
大きく素早く。



形を作るときは、フライパン  
を傾けてたたみ込む

- フライ返しを使うと  
たたみやすい。





### ■温度調節の目安（付属の天ぷらなべ・油800gの場合）



### 温度調節を正しく機能させるために


#### 必ず付属の 天ぷらなべで

（または、あっせんの  
感温天ぷらなべで）



- なべは加熱部の中央に置く。
- なべ底が反ったり変形したら使わない。
- なべ底・トッププレートの汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いときに調理しない。
- 予熱を始めたらず油を継ぎ足さない。
- 熱い油を使って予熱しない。
- 何回か使って、茶褐色になったり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスはこまめに取り除く。

#### 油は800gが 基本



500g未満の油では調理しない。  
（少ないと発火の原因に）

揚げる

### 揚げ物調理のコツと注意

■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

- 材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。

#### 切り目などを入れる

〈えび〉

尾の先を切る。

〈ししとう〉

縦に切り込みを。

〈いか〉

皮をむき、両面に切り目を。

〈ゆで卵（うずらなど）〉  
串などを刺す。



#### 水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ピーマンなどの野菜。



#### ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。




■揚げ過ぎに注意！

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- けんさきいか、するめいかなど ●コロッケ
  - 中が空洞の野菜（ししとう、おくらなど） ●ゆで卵（うずらなど）
- なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

## 米と水は 正確に量る



- 付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。  
(市販の計量カップ  
(200ml)を使わない)

### ■計量の目安

白米・胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

- 炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり減らしたりする。  
(増減する量は10%までに)

## 米をといだら ザルに上げて 充分に水切りを



- ザルに上げたまま放置しない。  
(米が割れて  
べちゃつくため)

## 水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる (冬場は1時間以上)



- 湯を使わない。  
(ご飯に芯が残るため)
- pH9以上のアルカリ水を使わない。  
(ご飯が、べちゃつくため)
- 無洗米は、水となじみにくいので、軽にかき混ぜてから浸す。

## 蒸らし終わりのブザーが 鳴ったら すぐにほぐして 水分を逃がす




- ふたが開かないときは火力 **4~5** で少し加熱する。

### こんなときは

#### ■炊き込みご飯を炊くとき

- 水量…調味料の分量だけ減らす  
(米は水だけで浸す)
- 具……米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、  
具を米の上に載せる

#### ■ご飯のこびりつきが気になるとき

- 残り10分でヒーターを切り、ぬれたふきんの上に置いて余熱で蒸らす。



# ロースターの使い方



## 準備

- 1 焼き網を載せ  
水を入れる
- 2 調理物を載せ  
扉を奥まで確実に  
閉める
- 3 電源スイッチを  
入れる

ロースター 操作部

扉

## 操作

### 自動で 焼くとき (焼き魚)

メニューを  
選ぶ

自動

● 押すごとに…

生・姿焼き  
切身/干物  
つけ焼き

生・姿焼き  
切身/干物  
つけ焼き 弱 中 強

● メニューと焼き加減の目安は…  
(P.24ページ)

■ 焼き加減を調節するとき

押すごとに  
弱くなる 強くなる

生・姿焼き  
切身/干物  
つけ焼き 弱 中 強

ヒーター  
入

切/入

焼き上がると  
ブザーが鳴り  
自動で切れる

残り 19  
生・姿焼き  
切身/干物  
つけ焼き 弱 中 強

(点滅) (時間が確定すると点灯)  
1分刻みで減る。

### 手動で 焼くとき (焼きとり、 焼きなすなど)

ヒーター  
入

切/入

(火力「強」で  
スタート)

火力  
調節

押すごとに  
弱くなる 強くなる

弱 中 強

● 火力の目安は…  
(P.24ページ)

ヒーター  
切

切/入

■ タイマーを使うとき  
(1分～30分まで)

分 取消

1分刻み タイマー取消  
● 押し続けると早送り。


手動残り 15

1分刻みで減る

時間がたつと  
ブザーが鳴り  
自動で切れる

## 受け皿には必ず水(約200ml)を入れる

- 水を入れずに使うと…
  - 調理物や落ちた脂分が燃えます。
  - ロースター受け皿高温検知が働いて、通電が停止します。
  - 「自動」でうまく焼けません。
- 続けて焼くときも、たまった脂分を捨て水を入れる。



## お願い

- 自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- 脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

## ■ 自動メニューを選びまちがえたときは

- ヒーター「入」前は [取消] を押して、再操作する。
- ヒーター「入」後は [切/入] を押して、再操作する。  
※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

## ■ 手動で連続して焼くときは

- [切/入] で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。
- 切り忘れ防止機能やロースター受け皿高温検知が働いて、通電が停止します。

## お知らせ










- 使い始めは、受け皿の滑りをよくするための油が煙やにおいとなって出ることがあります。
- ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは約10分間冷却ファンの回る音がします。








# ロースター調理のコツ

## 焼き加減・火力の目安

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。  
焼き加減を調節してください。

自動	焼き加減 メニュー	弱	中	強
	▶生・姿焼き	 小あじ はたはた (小さめ、脂ののっているもの)	 あじ・さんま・いわし 真鯛・いさき	 あじ (250g以上) 鯛 (400g以上) ひらあじ・甘鯛 (大きめ、水分の多いもの)
	▶切身/干物	 塩さんま 塩蔵品	 塩さば 塩鮭 一塩ものの切り身	 生さば 生鮭 生の切り身
	▶つけ焼き	 ししゃも さんまの開き (小さめ、薄め、よく乾燥したもの)	 開き(あじ・ほっけ) かれい一夜干し 干物	 ぶりのつけ焼き さわらや鯛のみそづけ しょうゆづけ つけ焼き (味の濃い、つけ時間の長いもの)


■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。

手動	火力	弱 (約980W)	中 (約1260W)	強 (約1550W)
	自動で 焼けない もの (貝類 鶏肉 野菜など)	 みりん干し		 うるめいわし 丸干し
		市販のみりんづけ  ももつけ焼き	 焼きとり もも塩焼き	 さざえのつぼ焼き いかの姿焼き いか・貝など
		鶏	肉	野菜
				焼きおにぎり

# 調理のポイント

## 自動／手動 共通

薄い部分は焦げやすいので  
**尾を手前に寄せる**




こびりつき防止に  
**焼き網にサラダ油を塗る**



- 厚みのある魚、貝類、野菜などは4cm以下にする。
- 冷凍の調理物は完全に解凍して焼く。
- はまぐりなど、開くとヒーターに当たるものは焼かない。

## 自動

焦げ過ぎや型くずれ防止に  
**姿焼きは尾ヒレにたっぷり化粧塩をする**



火の通りをよくするために  
**切り身は皮に切り目を入れる**



尾が反らないように  
**干物は皮面を下にする**

焦げやすいので  
**つけ焼きはたれをふき取る**

〈基本のたれ〉

- しょうゆ……………大さじ4
- みりん……………大さじ3
- 酒……………大さじ1
- 砂糖……………大さじ2

**みそづけは、みそを洗い流してふく**

■ 焼き時間の例（焼き加減「中」の場合）

さんま塩焼き（1～4尾）	15～20分	あじ開き（1～2枚）	9～13分
甘塩鮭（1～4切）	9～13分	ぶりつけ焼き（1～4切）	11～13分


## 手動

加熱すると反るので  
**いかは切り目を入れる**



- 大きいものは切り分ける。

**あなごなどは串を刺す**




皮付きの鶏もも肉は  
**皮に穴を開ける**



- 皮を上にして焼く。

破裂を防ぐために  
**なすは表面に穴を開ける**



焼きおにぎりは  
4～5分たったら  
**ハケでしょうゆを塗る**



■ 火力と焼き時間の目安

🕒 タイマーが便利

みりん干し（小6枚）	火力 <b>弱</b>	🕒 4～8分	焼きとり（6本）	火力 <b>中</b>	🕒 12～15分
みりん干し（中2枚）	火力 <b>弱</b>	🕒 6～8分	もも肉つけ焼き（2枚）	火力 <b>弱</b>	🕒 16～18分
うるめいわし丸干し（8～10尾）	火力 <b>強</b>	🕒 6～8分	もも肉塩焼き（2枚）	火力 <b>中</b>	🕒 16～20分
いか姿焼き（2はい）	火力 <b>強</b>	🕒 8～10分	焼きなす（3本）	火力 <b>強</b>	🕒 15～20分
さざえつぼ焼き（5個）	火力 <b>強</b>	🕒 10～12分	焼きいも（3本）	火力 <b>強</b>	🕒 20～25分
			焼きおにぎり（4個）	火力 <b>強</b>	🕒 10～15分

# お手入れ

トッププレート・本体・天ぷらなべ

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

## 軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る



## 油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取る

- 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用合成洗剤など)は使わない。(変色します)



## 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を付け、丸めたアルミ箔でこすり取る



■それでも取れないときは(別売品)

## 広い面積の汚れ

品名：スーパーボンナミ<sup>®</sup>クリーナー(クリームタイプ)

品番：AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格：1,995円(税抜1,900円)



## 部分汚れ

品名：IH調理器具専用「プレートのおよれとり」(消しゴムタイプ)

品番：AKZ-C1

希望小売価格：945円(税抜900円)



使い方：トッププレートが乾いているときに消しゴムのようにこすって取る。

- いずれもナショナル製品取扱店でお求めください。(2004年4月現在)
- それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

きれいにお使いいただくために  
毎日必ずお手入れを…  
調理物・油が焼き付くと  
取りにくくなります。




## 吸・排気 パネル

台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

- 汚れて目詰まりしたまま使わない。  
（フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知が働いて、通電が停止します）
- たわし・磨き粉は使わない。  
（表面が傷付きます）
- 強い力で変形させない。

## 吸気口

台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う



(フッ素樹脂加工)

1 台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

- 金属製のたわし・スポンジのナイロン面・ナイロン製ネットに入ったスポンジは使わない。  
（フッ素樹脂がはがれます）

なべ底の汚れも取り除く

- 汚れがこびり付いたまま使わない。  
（油温がずれたり、揚げ物そりなべ検知が働いて、通電が停止します）

2 さび防止のため水分をふき取り、食用油を塗る

- 水分が付いたまま放置しない。  
（さびます）

トップ  
プレート  
(天面操作部も  
同様にお手入れ  
する)

## トップ フレーム

調味料が付いたとき、すぐにふき取る

- (放置すると、汚れが残ります)

## 本体正面

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取る

- (放置すると、汚れが残ります)

## 操作部


乾いた、やわらかい布でふき取る



## アドバイス

なべ底の汚れも取り除く

- トッププレートに焼き付いて汚れの原因に。






# お手入れ

ロースター

焼き網は、ご使用の  
たびにお手入れを…  
汚れが、こびり付くと  
魚が取れにくくなります。


## 1 扉・受け皿・焼き網を外す



①止まるまで引き出し  
引き上げるようにして外す

②焼き網を外す

アドバイス  
●焼き網を水につけ  
ておくと、お手入れ  
しやすくなります。




③受け皿の下側から  
扉裏側の下にある板バネを  
押さえながら

④扉を受け皿側に倒すように  
して、ツメを外す

## 2 台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

- たわし・磨き粉は使わない。(表面が傷付きます)
- 焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジでこすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- 扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)

### ■取り付けるとき




①受け皿のツメを  
扉に差し込む

②受け皿を  
「カチッ」と音が  
するまで動かす

③焼き網を載せる  
網の向きに  
注意する

④斜め上から  
はめ込み  
奥まで押す



■手入れ中に、左・右サイドカバーが外れたときは

●左サイドカバーの中央の  
ツバを縦穴に合わせ、カチッ  
と音がするまで押す。

左サイドカバー

●電源スイッチに  
右サイドカバー  
の窓を合わせ、  
3か所をカチッ  
と音がするまで  
押す。

右サイドカバー 窓

## 庫内

庫内の両側面・奥面は、セルフクリーニングコートが施されています。


### 5～6回使用のたびに、空焼きをする

●空焼きすることで、調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、庫内の油汚れを抑えます。

#### 1 ロースター部を取り出し 底面の油汚れをふき取る



#### 2 ロースター部を取り付け 水(約200ml)を入れる



焼き網は外す

#### 3 手動の火力「強」で 約20分空焼きする

- 水を入れないと、ロースター受け皿高温検知が働いて、通電が停止します。
- 焼き網を載せたまま空焼きすると、フッ素樹脂を傷めます。

## 部品の交換

お問い合わせ先にご相談ください。


部品名	部品番号	希望小売価格
パッキン(消耗部品)	AZE99-307	1,050円(税抜1,000円)
焼き網 (消耗部品)	AZC83-224	1,785円(税抜1,700円)
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円(税抜2,000円)

※2004年4月現在


### ■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

- 古いパッキンを  
引っ張って外す
- 新しいパッキンの  
凸部を扉裏側の穴に  
強く押し込む  
(左右2か所ずつ)



- 扉裏側の溝にパッキン  
を添わせる
- ヒダ(4か所)を溝に  
差し込み、全体を  
完全に押し込む



●パッキンが外れていたり浮いていると、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。

お手入れ

# 次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。











表 示	原 因	直し方	参照ページ
	<b>フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知</b> ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルをふさいでいたり、ほこりがたまっていたりして、本体内部の温度が高くなった。	●吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。 ●吸・排気パネルを手入れする。 (自動的に加熱を始めます)	— 27
●次の方法で直し、 <b>切/入</b> キーで表示を消す。			
	<b>ロースター受け皿高温検知</b> ●ロースター受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。  ●手動で連続して焼くときに通電を切らずに焼いた。	●焼けぐあい確かめ、焼き足りないときは受け皿に水(約200ml)を入れて手動で焼けぐあいを見ながら焼く。  ●  <b>切/入</b> でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。	— 22
 (交互表示)	<b>ロースター異常高温検知</b> ●ロースター庫内の発火などで温度が異常に上がった。	①すぐに電源スイッチを切る。 ②吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。 ③ブレーカーを切る。 ●炎が消えるまで扉を開けない。	— 9
(左IH)  (右IH) 	<b>空焼き自動OFF</b> ●空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。	●なべに調理物を入れて再度キー操作する。	—
 または表示に対し、油温が高く感じたり低く感じる	<b>揚げ物そりなべ検知</b> ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、変形している。 ●トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いている。 ●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●熱い油を使って予熱した。 ●予熱を始めてから油を継ぎ足した。	●底が反ったり、変形していないなべを使う。 ●異物や汚れを取り除く。 ●トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。 ●常温の油を使って予熱する。 ●再度、温度設定し直す。	20 26 20
	●  <b>揚げ物 切/入</b> で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表示することがあります。		—

表 示	原 因	直 し 方	参照ページ
	<b>天面操作部自動OFF</b> ●天面操作部に水や物が付いて約3秒以上たった。	①水や物を取り除く。 (U16が消える) ②本体操作部でヒーターを入れる。 (天面に火力が表示され、再び操作できる)	12
	●天面操作キーに約3秒以上触れていても表示します。		—
	<b>左IHトッププレート高温検知</b> ●トッププレートが熱いときに自動調理(湯沸かし・炊飯)をした。	●トッププレートが冷えてから、自動調理をする。	14 15
	●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしすると、表示することがあります。 ●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示することがあります。(ご飯がうまく炊けません) ●自動調理(湯沸かし・炊飯)で空だきすると、表示することがあります。		—
	<b>左IHセンサー異常検知</b> ●左IHヒーター中央(センサー)が汚れた。 ●深なべで多量の湯沸かしをした。	●汚れを取り除く。 ●湯沸かしの水量を減らす。 (目安は3.5L以下)	14 15
	<b>左IH湯沸かし異常検知</b> ●自動湯沸かし中に、調理機器(オーブントースターなど)の赤外線を受けて、センサーが正しく検知できなかった場合に表示します。(湯量が減っていることがあります)	●自動湯沸かし中は、赤外線が出る調理機器を同時に使わない。 ●同時に使う場合は、調理機器をIH本体の近くや本体に向けて置かない。	14 15
	●キッチンのドア・窓からの直射日光を受けても表示することがあります。		—
 IHヒーターの表示部が点滅し、1分後に消灯	<b>なべなし自動OFF</b> ●なべを置いていない。 ●使用中に、なべを外した。 ●なべがヒーターの中央から大きくずれている。 ●使えないなべを使っている。	●なべを置く。 ●なべをヒーターの中央に置く。 ●IHヒーターで使えるなべを使う。	12 14 15 6

■以上の処置で直らないときや **H** が出たときは…

	 (Hと数字が交互表示)	●電源スイッチを「切」→「入」してみる。 ●表示が消えない場合は故障です →電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。
---	--	--

次の表示が出たら…





# 故障かな？

●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。

## ■ヒーターが入らない・切れている

こんなときは	原因	直し方	参照ページ
IHヒーターが入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを入れていない。</li> <li>●オールロックしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを入れる。</li> <li>●ロック解除する。</li> </ul>	5
ラジエントヒーターまたはロースターが入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ラジエントロックしている。</li> <li>●ラジエントヒーターとロースターは、同時に使えません。(キーを押してもブザーが鳴り、受け付けません)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ロック解除する。</li> </ul>	5
ラジエントヒーターまたは自動調理(湯沸かし・炊飯)が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ラジエントヒーターと自動調理(湯沸かし・炊飯)は、同時に使えません。(キーを押してもブザーが鳴り、受け付けません)</li> </ul>		5
使用中にヒーターが切れていた	<b>切り忘れ防止機能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●キー操作しないまま一定時間が過ぎると、ブザーで知らせてヒーターが切れます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●IHヒーター・ラジエントヒーター…約45分</li> <li>●ロースター…約30分</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再度、キー操作する。 ※長時間の煮込みにはタイマーをお勧めします。</li> </ul>	—

## ■火力が弱くなる

IHヒーターの火力感がなくなる	<b>温度過昇防止機能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。(いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。</li> </ul>		—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うと、総消費電力が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。 (右IHヒーターで揚げ物をしている場合は、左IHヒーターの火力を) 制御します</li> </ul>		—
左IHヒーターの「3kW」火力で ●勝手に「強」に下がる ●キーを押しても「3kW」に上げられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「IH用」と表示している土なべなど、IHヒーターが高温になるなべを使った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●土なべは「IH用」と表示していても使わない。</li> </ul>	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次の場合は、左IHヒーターの「3kW」は使えません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●ロースターを使うとき</li> <li>●右IHヒーターで揚げ物をするとき (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)</li> </ul> </li> </ul>		—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再度  を押す。</li> </ul>	13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「3kW」は火力が強いので、安全のためにキーを押しても簡単に受け付けられないようにしています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  を1秒間押す。</li> </ul>	13
ラジエントヒーターの火力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電をコントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、30～40%火力が弱くなります。 ※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。</li> </ul>		—

## ■天面操作の動作や表示がおかしい

こんなときは	原因	直し方	参照ページ
天面操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯)・タイマー・3kW操作はできません。</li> <li>●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。</li> <li>●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。</li> </ul>		12
天面操作部の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●火力数字点灯中に、加熱しないまま3分以上たった。</li> <li>●本体操作部で、揚げ物のキー操作をすると右IHヒーターの天面操作表示が消え、自動調理(湯沸かし・炊飯)のキー操作をすると左IHヒーターの天面操作表示が消えます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体操作部で操作する。 (天面に火力が表示され再び操作できる)</li> </ul>	12
天面操作キーの周囲を触っても作動する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水などが天面操作キーの周囲に付いている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾いたふきんでふき取る。</li> </ul>	—

### ●以上の方法で直しても天面操作できないとき

①電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。



②再度、電源スイッチを入れる。

※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・ロースター)をしているときは、調理終了後に行う。

## ■本体から音がする(冷却ファン)

音が大きくなったり小さくなったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷却ファンは、火力によって運転モードを3段階に分けています。 (左IHヒーターの火力を「3kW」に上げると、高速運転するためファンの音が大きくなります)</li> </ul>	—
電源スイッチを切ったあともファンの音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。</li> </ul>	—
扉の周囲から風が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。</li> </ul>	—

## ■その他

ラジエントヒーターやロースターがついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	—	
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。 ●なべ底に揚げカスがたまっている。	●冷えてから、揚げ物をする。 ●できるだけ新しい油を使う。 ●揚げカスをこまめに取る。	20
自動(オート)湯沸かしのブザーが ●沸騰する前に鳴る ●沸騰しても鳴らない	●やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、沸騰お知らせブザーが早く鳴ったり遅れて鳴ることがあります。(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)	●沸かし足りない場合は、再度  を押して沸かす。 (保温表示中は、ヒーターを切ってから  を押す)	14
加熱中になべから音がする	●なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの共振音がすることがあります。 (取っ手にわずかな振動を感じることもあります)	●なべの位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。	—
	●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。	—	

Q

自動(オート)炊飯  
できるお米は？

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する

●米の割合…白米2：発芽玄米1

●水量の目安

米	水量
1カップ	240ml
2カップ	460ml
3カップ	650ml

発芽玄米とは…

浸水させて0.5mm程度発芽し  
かけた状態の玄米。発芽すること  
でGABA(ギャバ)と呼ばれる  
「ガンマーアミノ酸」が増えます。  
最近では、健康食品としても注目  
されています。

お湯や  
アルカリ水などで  
炊飯できますか？

使わないでください。

- お湯…ご飯に芯が残ります。
- pH9以上のアルカリ水…ご飯がべちゃつきます。
- 硬水…ご飯がかたくなり、黄色くなります。

ご飯が  
かたいのは？

炊く前に米を浸していますか？

- 通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

米の銘柄・産地・季節  
などにより、ご飯の  
かたさは変わります。

お好みのかたさにした  
いときは、水量を増や  
したり減らしたりして  
調節を。

※増減量は、水量の  
10%までに。

ご飯が  
やわらかいのは？

水量を正確に量っても、洗米後によく水を  
切らないと炊飯時の水量は多くなります。

- 米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、  
湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。

- 蒸らし終わったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが  
検知できなかった場合に、ご飯がべちゃついたり焦げることがあります。  
(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)



- 同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

ご飯が  
焦げる・こびり付く  
のは？

炊き込みご飯や無洗米は、焦げやすくなります。



- 残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。  
(こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ご飯が焦げたり、  
こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)


- 必ず   マーク付きで底の厚さ2.5mm以上のなべ(多層  
なべなど)をお使いください。➡あっせんなべ(ビタクラフトニューマジック  
シール AD-KZ13R19など)をお勧めします。(2004年4月現在)

ご飯が炊けていない  
のですが…




選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ご飯がうまく炊けません。

- 炊飯するときは、 の点滅を確認して  を押してください。

炊飯中に停電すると、ご飯がうまく炊けません。

カップ数を  
まちがえて  
 を押して  
しまったのですが…

次の方法でやり直せます。

- 5分以内であれば、 で切ってから再操作できます。
- 5分以上たつと、自動では炊けません。➡火力調節して炊いてください。  
沸騰させる 蒸気が出たら火力を弱める  
火力  ➡火力  (約15分) ➡ヒーターを切って蒸らす(約10分)

ほぐすときになべの  
ふたが開かない…

火力  で少し加熱してください。



# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は  
まず、お買い求め先へお申し付けください。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
  - 修理は、「修理ご相談窓口」へ!
  - その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。

- 保証書(別添付)  
お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、  
お買い求め先から受け取り、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

- 補修用性能部品：弊社は、IHクッキングヒーターの  
機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り  
後6年間保有しております。

## 修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」 「故障かな?」 (P.30~33ページ) でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

## ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」
- ②品番
- ③お買い上げ日
- ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤ **H** 表示が出たとき(故障)は、その表示内容

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間後は：診断をして、修理できる場合、ご要望により修理させていただきます。  
(出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- 修理料金は、次の内容で構成されています。
  - 技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。
  - 部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。
  - 出張料** ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (P.裏表紙)

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

**修理ご相談窓口**

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-087-087**

- 電話をかけられますと、  
まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の  
「修理ご相談窓口」におかけください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック

**お客様ご相談センター**

365日  
受付9時~20時

- 電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

- 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

## 各地域の「修理ご相談窓口」

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### 北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲栳589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631

### 東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市扇川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

### 首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		

### 中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中霧4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居市野村町字山神421 ☎(059)255-1380
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22 ☎(054)287-9000		

### 近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区夢ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

### 中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎(083)973-2720

### 四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

### 九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213		

### 沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス  
Q & A (自動「オート」炊飯)

## 仕様

		トッププレート幅 60cmタイプ	トッププレート幅 75cmタイプ
電 源		単相200V (50-60 Hz 共用)	
消 費 電 力		4,800 W	
大 き さ ( 約 )		幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm	幅749 mm×奥行563 mm×高さ230 mm
ロースター 焼 き 網	大 き さ ( 約 )	幅220 mm×奥行295 mm	
	上ヒーターまでの高さ ( 約 )	60 mm	
質 量 ( 約 )		20.5 kg	21.5 kg

	左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	ロースター
消 費 電 力	3,000 W	2,000 W	1,250 W	1,550 W
火 力 調 節 (約)	9段階調節 120 W相当～3,000 W	8段階調節 120 W相当～2,000 W	3段階調節 340 W相当～1,250 W	手動：3段階調節 980 W相当～1,550 W
自 動 調 理	湯沸かし：自動調節 炊 飯：自動調節	—	—	自動：自動調節
揚げ物温度調節 (約)	—	7段階調節 140～200℃	—	—
調理タイマー	1分～9時間55分	1分～9時間55分	1分～30分	1分～30分

●待機電力…ゼロ ※電源スイッチが「切」の状態。

- 左・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うときは  
総消費電力量が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
- 右IHヒーターで揚げ物をしながら、他のヒーターを同時に使うときは  
揚げ物温度調節を優先するため、左IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
- 火力表示は変わりません。  
※ただし、左IHヒーターの火力を「3kW」で使っている場合は「強」に下がります。  
(キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)

## 愛情点検

## 長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- トッププレートにひび割れ  
などが発生した。
- 冷却ファンが回らなくな  
った。

このような症状のときは、  
事故防止のため、電源スイッチ  
を切り、必ずお買い求め先に  
点検をご相談ください。

## 便利メモ

おぼえのため  
記入されると  
便利です。

お買い上げ日	年 月 日	品 番	
お買い求め先	☎ ( ) -	お 客 様 ご相談窓口	☎ ( ) -

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

## 松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ZY02-3075  
S0104Y6036